


異物混入の恐れについて

ノズルキャップの網の脱落防止

脱落の原因／ノズルキャップの押し込み不足

ノズルキャップの切れ、ノズルキャップの変形



ステン網 3枚

役目／表面張力で電磁弁からの液体の落下を留める



* 網にほこりなどが溜まって、流量が落ちた場合、ノズルキャップを分解して網を洗う必要がありますが、元に戻す際、ノズルとノズルキャップで網をしっかりとさむよう、机などで完全に押し込んで下さい。

* 作業中、網が脱落した時は瓶を斜めに抜いた際、電磁弁から下の液体が垂れてきます。

すぐ、網を確認して下さい。また、瓶の中に入った網を回収して下さい。