

窒素置換装置 取り付け簡単！

どんな瓶詰めラインにも簡単取り付け！！（キャップソーター直前がお勧めです）

吹き出しノズル保持器は瓶種が変わっても高さの調整が簡単！

瓶を感知後、タイマー設定秒数窒素ガスを瓶空寸に噴射。

圧力調整器＋フィルター付

ノズル3本
瓶を感知して一定秒数噴射

固定ネジを緩めて噴射ブロックを簡単に上下

タイマーで噴射時間を設定

瓶感知センサーの反射板

ラインの流れ方向

ラインを両側からはさんで固定

