



- ①ノズルを下方から入れる
- ②ナットを締める
- ③センサーのねじの頭同士接触を確認
- ④カプラを接続

びん太ノズル交換

〒920-0902金沢市尾張町2丁目7番12号
 TEL076-221-4023 FAX076-221-4089

醸造機械・酒具
 有限会社 村上商店